Claro video

MARCA: COSHIP MODELO: N90851

MANUAL DE USO

Lea los siguientes puntos con cuidado antes de poner en funcionamiento el **Receptor Multimedia por Internet** (**Streaming Video Player)**.

Instalación

- Este receptor se debe instalar horizontalmente.
- Instale el receptor en un lugar con:
  - Buena ventilación (dejar un espacio no menor a 10cm alrededor de este receptor).
  - Lejos de fuentes de calor (vela encendida, radiador, calefacción, chimenea, amplificador, etc.).
  - Temperatura adecuada.
  - Sin humedad (especialmente el cuarto de baño, la cocina, etc.).
  - Sin luz solar directa.
  - Baja vibración.

Mantenimiento

- Desenchufe este receptor de la toma de corriente antes de cambiar las conexiones entre la unidad y otros equipos relacionados.
- No desconectar o insertar cables de audio y video cuando el receptor esté encendido.
- Para evitar el riesgo de descarga de rayos, desenchufe el adaptador de alimentación del receptor de la toma de corriente en caso de tormenta eléctrica.
- Desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente cuando no utilice la unidad durante un largo tiempo o se haya dañado accidentalmente.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este receptor a la lluvia o salpicaduras y no ponga objetos con líquido sobre esta unidad.
- Desenchufe el adaptador de alimentación de este receptor de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Para reducir los daños, limpie esta unidad con un paño seco.
- No pulverice ninguna sustancia ni utilice abrillantadores, disolventes, productos de limpieza abrasivos, líquidos o aerosoles para limpiar el producto, sus piezas o accesorios.

Precauciones

- No cubra los respiraderos de este receptor con papel, manteles, cortinas, etc.
- No ponga objetos pesados sobre este receptor.
- No deje que líquidos ni aerosoles entren en contacto con este dispositivo.
- Este producto no contiene piezas que pueda reparar el usuario. No debe desmontarse, ya que puede ser perjudicial para la vida útil o rendimiento del producto y anulará inmediatamente la garantía.

Toma de Corriente y Adaptador de Alimentación

- La toma de corriente debe estar ubicada cerca del receptor y bien conectada.
- No se debe insertar o retirar el adaptador de alimentación con las manos húmedas para evitar descargas eléctricas o un incendio.
- No utilizar un adaptador de alimentación dañado, éste debe ser reemplazado para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Batería del Control Remoto

- La batería debe ser instalada respetando las marcas de polaridad (+/-), en el compartimento de la batería.
- Retire la batería si el control remoto no se utilizará durante un periodo largo.
- Reemplace la batería si no tiene suficiente energía (descarte la agotada de manera adecuada para la protección al medio ambiente).

Accesorios

- Sólo utilice los accesorios especificados por el fabricante, ya que otros accesorios no compatibles pueden causar daños en el receptor.

Características Principales

- CPU Cortex A9 Dual core.
- Android 4.0. Ice Cream Sandwich.
- WiFi integrado.
- Admite montaje de pared.
- Admite receptor de control remoto infrarrojo externo.
- Admite video local y de Internet.
- Host USB2.0 Type A x 2.
- Soporta gráficos en 3D.
- Puerto RJ45 10/100M Base-T.
- Soporta una tarjeta mini CVBS y Micro SD (TF).
- Soporta salida CVBS SD y salida estéreo RCA.
- Soporta salida HDMI, con resolución máxima de hasta 1 080p.
- Soporta salida de audio digital S/P DIF y HDMI, pass-through y decodificación de sonido envolvente.

Especificación

Decodificación de Vídeo	
Resolución	1 080p/1 080p/720p/480p/480p
Adaptador de Corriente	
Tensión de Entrada	100-240V ~ 50/60Hz
Tensión de Salida	12V ⎓
Corriente de Salida	1.5A
Fuente de Alimentación Local	
Tensión de Entrada	12V ⎓
Corriente de Entrada	1.5A
Consumo de Energía	18W max.
Características Físicas	
Tamaño	115mm*115mm*32.5mm
Peso	230g
WiFi	
Módulo de WiFi	Soporta WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- Este equipo no causará interferencias perjudiciales.
- Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Unidad de Control Remoto

Las funciones dependen de las aplicaciones específicas

Solución de problemas

¿La pantalla del panel frontal está apagada?

El adaptador de alimentación está desconectado, asegúrese de que esté enchufado a una toma de alimentación adecuada.

¿No hay sonido ni imagen?

El receptor está en modo de espera, pulse la tecla para cambiar al modo de operación.

Asegúrese de que seleccionó en su televisor la entrada de video adecuada (HDMI 1, HDMI 2, etc.).

¿No hay sonido?

1. El cable de audio está desconectado o mal conectado, conecte el cable de audio correctamente.
2. El receptor está en modo de silencio, pulse la tecla para restablecer el sonido.
3. El volumen está ajustado al mínimo, aumente el volumen a un nivel adecuado.

¿No hay imagen?

El cable de video está desconectado o mal conectado, conecte el cable correctamente.

¿El Control Remoto no funciona?

1. Reemplace las baterías.
2. Apunte el control remoto directo al receptor.

¿El programa no puede ser reproducido?

1. Compruebe y asegúrese de que la conexión de red es normal.
2. Asegúrese de que el programa está autorizado.

Claro video

MANUAL DE USO

RECEPTOR MULTIMEDIA POR INTERNET

(STREMING VIDEO PLAYER)

COSHIP (N9085I)